2N® Helios IP Verso kasutusjuhend

Kiirvaliku klahvid.

Paneelil võib olla kiirvaliku klahve 0 – 146 olenevalt mudelist ja moodulite arvust. Kiirvaliku klahvile vajutades saab helistada eelnevalt programeeritud numbrile. Vastavalt seadistusele võib korduv vajutus kõne katkestada või alustada kõne ühendamist järgmise numbriga.

Klahvistik

Fono paneelil võib olla klahvistikuga moodul. Klahvistiku abil helistamiseks tuleb soovitud numbri järel vajutada  nuppu. „Toru“ nuppu uuesti vajutades kõne katkeb.

Samuti on klahvistiku abil võimalik ka koodiga ukse avamine. Seda juhul, kui seade on vastavalt seadistatud. Ukse avamiseks, tuleb koodi järel vajutada  nuppu.

Kaardilugeja

Paneelil võib olla kaardilugeja moodul, mis võimaldab ukse avamist. Ukse avamiseks tuleb eelnevalt programeeritud kaart viia lugeja lähedale.