Hooldusjuhend



1. Eemaldage rest duširennist

2. Eemaldage juuksekarvapüüdja

3. Puhastage rest ja renn seest vee ning lapiga

4. Vajadusel eemaldage sõrmega sifooni kork torustiku puhastamiseks. (Pilt 2-3)
Madalatel mudelitel torukork puudub.

5. Torustiku puhastamiseks kasutage trossi (pilt nr 4)

6. Asetage kork sifooni sisse tagasi

7. Asetage juuksekarvapüüdja ja rest renni tagasi

8. Täitke sifoon veega

Äravoolu (ummistuse) puhastamine









