Soovitus Hansgrohe toodete puhastamiseks

Moodsad sanitaar-, köögiarmatuurid, dušid, tarvikud, pesulauad, vannid ja küttekehad koosnevad tänapäeval väga erinevatest materjalidest, et rahuldada turu nõudlust disaini ja funktsionaalsuse osas.

Et vältida kahjustusi ja pretensioone, tuleb niihästi kasutamisel kui hilisemal puhastamisel järgida teatud kriteeriume.

Hansgrohe tooteid hooldades tuleb põhimõtteliselt silmas pidada järgmist:

- Kasutada tohib ainult puhastusvahendeid, mis on otseselt selle kasutusvaldkonna jaoks ette nähtud.
- Puhastusvahendeid, mis sisaldavad soolhapet, sipelghapet, klooripõhiseid pleegitusvahendeid või äädikhapet, ei tohi kasutada, sest need võivad tekitada märkimisväärset kahju.
- Fosforhapet sisladavaid puhastusvahendeid võib kasutada ainult tinglikult.
- Puhastusvahendite segamine ei ole põhimõtteliselt lubatud.
- Ka abrasiivseid puhastamise abivahendeid ja seadmeid, nt kõlbmatuid küürimisvahendeid, padjanditega käsnu ning mikrokiudlappe, ei tohi kasutada.
- Kindlasti tuleb järgida puhastusvahendi tootja kasutusjuhiseid.
- Puhastamine on tõhusam, kui puhastusvahendit annustatakse ettenähtud koguses, lastakse mõjuda ettenähtud aja jooksul ning viiakse puhastamine läbi vastavalt konkreetsele objektile ja vajadusele.
- Katlakivi ladestumiste vastu aitab regulaarne puhastamine.
- Kui puhastamiseks kasutatakse piserdamist, ei tohi puhastuslahust piserdada Hansgrohe toodetele, vaid puhastuslapile ja viia puhastamine läbi lapiga, sest piserdamisel tekkiv udu võib sattuda Hansgrohe toodete avaustesse ja pragudesse ja põhjustada kahjustusi.
- Pärast puhastamist tuleb loputada rohke puhta veega, et puhastusvahendi jäägid lõplikult eemaldada.
- Aurupuhastite kasutamine ei ole lubatud, kõrged temperatuurid võivad tooteid kahjustada.

Tähtsad märkused

Kahjustusi võivad põhjustada ka hügieenivahendite jäägid, nt vedelseep, šampoonid, dušigeelid, juuksevärv, parfüümid, raseerimisvesi ja küünelakk.

Ka siin tuleb meeles pidada: pärast kasutamist loputage jäägid veega hoolikalt maha.

Samuti ei tohi toodete all säilitada puhastusvahendeid ega kemikaale, nt pesulaua all olevas kapis. Vastasel korral võivad aurud tooteid kahjsutada.

Juba vigastatud pindade puhul põhjustab puhastusvahendite mõju kahjustuse süvenemist.



Vigastatud pinnaga komponendid tuleb välja vahetada, vastasel korral vigastusoht.

Kahjustustele, mis on tekkinud valest käsitsemisest, ei laiene meie garantii.

QuickClean

Käsitsi puhastamise funktsiooni QuickClean puhul on vajalik vaid kerge ülehõõrumine, eemaldamaks dušikanalitest katlakivi. (Joonis 1)

Lihtsalt puhas: lupja saab nuppudelt lihtsalt maha hõõruda. (Joonis 2)

Garantii

Hansgrohe garanteerib tarbijatele, et käesoleval tootel ei ole tootmisvigu. Kui siiski peaks 5 aasta jooksul alates müügikuupäevast esinema puudusi, siis kõrvaldab Hansgrohe need tasuta. Selle garantii tingimused ja üksikasjad leiate internetist aadressil www.hansgrohe-int.com/guarantee. Käesoleva garantii alusel nõude esitamiseks pöörduge palun oma lepingupartneri poole. Käesolev garantii ei puuduta vastavast riiklikust seadusandlusest tulenevaid tarbijaõigusi.