TECHNO LIFE

“Targa kodu” kasutusjuhend

Sisukord

KASUTAJALIIDES 3
ILMAPROGNOOS 3
VENTILATSIOON 4
KÜTTE JUHTIMINE 5
JAHUTUS 6
VIDEOFONO (1 ikoon Fono 2N) 7
TARBIMISNÄIDUD (2 ikoon) 7
MENÜÜ 8
LEHEKÜLJED 9
ÜLEMINEKUD 9
TERMOSTAAT JA JUHTIMINE 9
NUTIKODU JUHTIMINE TELEFONIST 10
ANDROIDI TELEFONI PROFIILI LOOMINE 10
APPLE (iOS) TELEFONI PROFIILI LOOMINE 10
KKK - Korduma kippuvad küsimused 11

KASUTAJALIIDES

Targa kodu kasutajaliideses on kõik vajalik koondatud esilehele, kust on võimalik juhtida ventilatsiooniseadme tööd ja reguleerida kütet.

NB! Kõik aktiivsed nupud on tähistatud värviliselt!




ILMAPROGNOOS

Et teada, mis hetke ilmaprognoos Teie linnas on, vajutage Temperatuur õues nuppu.



VENTILATSIOON



Ventilatsiooni juhtimine on kuvatud peaekraanile. On võimalik valida 3 erinevat režiimi.

Eemal režiimis töötab ventilatsioon 20% võimsusega.

Kodus režiimis töötab ventilatsioon 50% võimsusega.

Külalised režiimis töötab ventilatsioon täis võimsusega.

Ventilatsiooniseadme filter vajab vahetamist vastavalt ventilatsiooni seadme manualile või siis kui seade sellest märku annab. Teavitus filtri vahetuse kohta tuleb märguandena tahvlisse. Filtrit saab vahetada ise või kutsuda tehnik.

KÜTTE JUHTIMINE

Kütet saab juhtida siis, kui majas on kütte juhtimine lubatud ehk on kütteperioodil (vannitoas saab valida elektrikütet). Kütteperioodi ajavahemik määratakse korteriühistu või hoone haldaja poolt.

Kui kütteperiood ei ole aktiivne, siis saab “Targa kodu” paneelilt valida küttetemperatuuri, kuid veega kütmist ei toimu!


Kütte juhtimiseks tuleb vajutada pildil märgitud alale NR1 (punaseks märgitud) ning valida sobilik temperatuur (madalam temperatuuri piirang on 18 kraadi ja kõrgem temperatuuri piirang on 26 kraadi).

Ala NR2 (joonisel sinisega märgitud) näitab toas olevat hetketemperatuuri ja ala NR3 (joonisel rohelisega märgitud) näitab, kas tuba parasjagu köetakse või mitte.

„Küte väljas“ näitab, et antud ruumi ei ole vaja kütta kuna eesmärk on käes.

„Küte sees“ näitab, et ruum on hetkel kütmises.


Ala NR4 (oranžiga märgitud) näitab vannitoas valitud kütte režiimi (vesi või elekter).



JAHUTUS

Jahutuse juhtikoon on joonisel punase värviga. Jahutamisel on 2 režiimi – AUTO režiimis masin reageerib automaatselt ja lülitab jahutuse sisse siis, kui hetke temperatuur on kõrgem eesmärgist. BLOCK režiim lülitab jahutuse välja.

Rohelisega tähistatud ikoon tähistab ruumi akendel olevate magnetite olekut. Kui aken on avatud, muutub status “Kinni olek” staatuseks “Lahti”. Kliimaseadme puhumiskiirus on 0%. Kui aken on suletud ja konditsioneer on režiimis AUTO, alustab kliimaseade ruumi automaatselt jahutamist, kui eesmärk on kõrgem kui hetketemperatuur ruumis.





VIDEOFONO (1 ikoon Fono 2N)

Videofono rakendus on avatav nutikodu vaatest, kui vajutada kõige alumisele vasakpoolsele ikoonile. Rakendus ei pea olema aktiivne, kuid peab töötama “Targa kodu” juhtpaneelil taustal.

Kõne vastuvõtmiseks tuleb vajutada rohelisele nupule, keeldumiseks punasele. Luku ikooniga nupp avab maja peaukse.

Kaamera pilti näeb ainult siis, kui toimub sissetulev kõne.

TARBIMISNÄIDUD (2 ikoon)

Korteri jooksvaid näite on võimalik vaadata “Targa kodu” juhtpaneeli alumisest osast.

Programm edastab vaikimisi automaatselt näidud hoone haldurile.

Vajutades ikoonile „Näitude edastamine“ võite saata näidud täiendavalt ka enda poolt valitud meiliaadressile, kuid selleks tuleb meiliaadress esmalt sisestada.

Kasutajaliidese esilehel vajutada üleval paremal nurgas olevat kolme kriipsuga ikooni ja avanenud rippmenüüst vajutada nupule „Settings“ .

Avanenud „Settings“ aknas sisestada email address lahtrisse meiliaadress, kuhu soovite näitusid saada.

Avage näidud. Vajutades teksti peale esimeses reas uuendab süsteem väärtust (autommatne uuendus toimub 2 korda päevas, kell 12:00 ja 00:00 öösel). Vajutades tarbimise peale teises reas avaneb süsteem graafikud.



MENÜÜ



Nr.1 on täisekraanirežiim.

Nr.2 annab infot sündmuste ja vigade kohta.

Nr.3 on põhi menüü, kus saab privaatsust juhtida.

LEHEKÜLJED



Tahvli all asuvad leheküljed. Hetke lehekülg on märgitud värviga.

ÜLEMINEKUD



Mõnedel asjadel on võimalik leia lisafunktsioonid, mis on märgitud „Options“ sümboliga. Et neid avada, vajuta ja hoida (umbes 2 sekundit) nuppu samas nurgas, kus asub „Options“ sümbol.



Nupud selle sümboliga avavad kas seotud nimega leheküljed või teised mobiil rakenduseid tahvlil.

TERMOSTAAT JA JUHTIMINE



Seinal asuvad termostaadid töötavad tahvli paneeliga sünkroonis!

Kollasega märgitud nupp – parempoolne ikooniga saab tõsta ruumi temperatuurieesmärki ja vasakpoolse ikooniga saab liigutada temperatuurieesmärki alla.

Punasega märgitud nupp – Jahutuse SISSE/VÄLJA ikoon.

Rohelisega märgitud nupp – ventilatsiooni juhtimine. Vajutage peale ja kontrollige hetkel valitud režiimi. Termostaadil olemas reas kolmas ikoon näitab 3 erinevat ventilatsiooni kiirused.

Sinisega märgitud ekraan – ekraani keskel kuvatakse muutuvad temperatuurid ja ikoonid.

Esimene ikoon ja temperatuur näitavad hetketemperatuuri ruumis.

Teine ikoon ja temperatuur näitavad eesmärki.

Rea esimene ikoon näitab kliima režiimi (Küte/Jahutus). 2 ikoon näitab ventilaatori kiirust. 3 ikoon näitab termostaadi hetke režiimi.

NUTIKODU JUHTIMINE TELEFONIST

Selleks, et juhtida nutikodu telefonist tuleb alla laadida ja installeerida androidtelefonide korral „Play store“ ja Apple telefonide korral „app store“ keskkonnast programm nimega „bOS Client“.
Kui programmi on installeeritud, tuleb luua korteri nutikodusse sisenemiseks uus profiil.

ANDROIDI TELEFONI PROFIILI LOOMINE

Uue profiili loomiseks tuleb vajutada üleval paremal nurgas olevat „kolme punkti“ nuppu.
Sealt avanevast rippmenüüst vajutada nupule „Add“. Avanenud „Add“ aknas tuleb:

- Märkida kast „Manual configuration“
- „Server name“ reale kirjutada meelepärane nimi näiteks „korter 155“
- „Public address“ reale kirjutada ip aadress, mille leiate kilbi siseküljelt. Number on näiteks kujul „217.71.46.63:8457“
- „Username“ reale kirjutada kasutajanimi, mille leiate kilbi siseküljelt. Näiteks „korter100“.
- „Password“ reale kirjutada salasõna, mille leiate kilbi siseküljelt. Näiteks „15438“
- Linnutada kast „Remember me“
- Vajutada alla paremal nurgas asuvale nupule „OK“ ja see aken sulgub.

Nimekirja vaates on nüüd näha kaks profiili, äsja tehtud näiteks „korter 155“ ja „demo“.
Vajutage enda loodud profiili nupule. Näiteks „korter 155“ ja avaneb korteri nutikodu kasutajaliides.

Täiendavat ingliskeelset infot leiate aadressilt:
https://www.comfortclick.com/Software/Manuals/BOSClientAndroid

APPLE (iOS) TELEFONI PROFIILI LOOMINE

Uue profiili loomiseks tuleb vajutada üleval paremal nurgas olevat „Edit“ nuppu.

- „Profile name“ reale kirjutada meelepärane nimi näiteks „korter 155“
- „Server address“ reale kirjutada ip aadress, mille leiate kilbi siseküljelt. Number on näiteks kujul „217.71.46.63:8457“
- „Username“ reale kirjutada kasutajanimi, mille leiate kilbi siseküljelt. Näiteks „korter100“. • „Password“ reale kirjutada salasõna, mille leiate kilbi siseküljelt. Näiteks „15438“

- Vajutada kirjale „Save“ ja see aken sulgub.

Nimekirja vaates on nüüd näha kaks profiili, äsja tehtud näiteks „korter 155“ ja „demo“.
Vajutage enda loodud profiili nupule. Näiteks „korter 155“ ja avaneb korteri nutikodu kasutajaliides.

Täiendavat ingliskeelset infot leiate aadressilt:
https://www.comfortclick.com/Software/Manuals/BOSClientIOS

KKK - Korduma kippuvad küsimused

1. **Kuhu saan pöörduda probleemide korral?** Erakorralistes küsimustes kirjuta nutikodu@technolife.ee ning tuvasta ennast, kasutades kleepsul toodud numbrit, mis asub korteri kilbi siseküljel;
2. **Seadistasin temperatuuriks 21 kraadi aga toas näitab 22 kraadi või rohkem. Milles on probleem?** Väiksemates tubades on võimalik, et temperatuur tõuseb kõrgemaks kui soovitud temperatuur. Seda tingivad mitmed tegurid – suured aknad, kust paistab päike sisse, mitu inimest korraga toas (iga inimkehaeraldab soojust). Kui eelpool toodud võimalused on välistatud, aga toas on ikka etteantust palavam, siis võta ühendust klienditoega;
3. **Kas ma saan ise nutikodu seadistada?** Nutikodu on paika häälestatud ja selle täpsemaid parameetreid ei ole võimalik iseseisvalt muuta;
4. **Kas ventilatsiooniseade vajab hooldust?** Ventilatsiooniseadme filter vajab vahetamist vastavalt ventilatsiooni seadme manualile või siis kui seade sellest märku annab. Teavitus filtri vahetuse kohta tuleb märguandena tahvlisse. Filtrit saab vahetada ise või kutsuda tehnik